

Nombre comercial:

Modelos:

EBF120T, EBC120T, EBF121T, EBC121T
EBF181T, EBC181T, EBF261T, EBC261T
EPF120T, EPC120T, EPF121T, EPC121T
EPF181T, EPC181T, EPF261T, EPC261T
ERF120T, ERC120T, ERF121T, ERC121T
ERF181T, ERC181T, ERF261T, ERC261T
EGF120T, EGC120T, EGF121T, EGC121T
EGF181T, EGC181T, EGF261T, EGC261T


TITANIUM 5

TITANIUM 7

TITANIUM 8

TITANIUM 9

Tipo de Display:



CLAVE DEL CÓDIGO	Significado	Puntos de Revisión
F6	• Velocidad del motor evaporador menor a 200 RPM por mas de 5 segundos.	• Motor o turbina obstruida. • Capacitor en mal estado. • Sensor de velocidad dañado o desconectado.
F7	• Corto o circuito abierto en sensor de aire.	• Medir el sensor de aire del evaporador. • Checar falso contacto.
F8	• Corto o circuito abierto en sensor de tubería (pozo) del evaporador.	• Medir sensor de tubería del evaporador. • Checar falso contacto.
F9	• Corto o circuito abierto en sensor de tubería (pozo) del Condensador.	• Medir sensor de tubería del condensador. • Checar falso contacto.
CF : Clean Filter , Se activa al acumular 250 hrs de operación. No representa una falla sino un recordatorio para que el usuario tenga en mente la limpieza de los filtros. Se desactiva al bajar y subir el interruptor térmico.		

Termistores:

Sensor de Aire:

°C	Resistencia (KΩ)	°C	Resistencia (KΩ)
-5	16.4	25	5
0	13.2	30	4.12
5	10.7	35	3.50
10	8.82	40	2.95
15	7.16	45	2.50
20	5.9	50	2.13

Sensor de tubería

°C	Resistencia (K Ω)	°C	Resistencia (K Ω)
-5	16.4	25	5
0	13.2	30	4.12
5	10.7	35	3.50
10	8.82	40	2.95
15	7.26	45	2.50
20	6.06	50	2.13